



VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

Reģistrācijas Nr.LV90000043403, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.2519903334, iestādes adrese Zvaigžņu ielā 4, Valmiera, LV-4201
Tālrunis 64235793, e-pasts: vpv@valmiera.edu.lv, www.vpv.edu.lv

DROŠĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM PAR ELEKTRODROŠĪBU

02.09.2019.

Izdoti saskaņā ar MK noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.3. punktu

Dokumenta mērķis- noteikt kārtību, kāda tiek ievērota, atrodoties Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā (turpmāk- Skola), lai nodrošinātu izglītojamo (turpmāk – skolēnu) drošību mācību stundu, nodarbību, starpbrīžu un pasākumu laikā.

1. Ja pēkšņi tiek pārtraukta elektriskās enerģijas padeve, jāizslēdz visi elektropatērētāju slēdži.
2. Ja jūtama elektrovadu izolācijas deguma smagas (smaka), radies īssavienojums vai pārrāvums elektropadeves sistēmā, jāatvieno elektrotīkls ar galvenā svirslēdža starpniecību.
3. Ja uz iekārtas korpusa sajūtams elektriskās strāvas spriegums, nekavējoties jāatslēdz attiecīgā iekārta.
4. Ja cilvēks guvis elektrotraumas vai citas traumas, jārīkojas saskaņā ar „Instrukciju par pirmās palīdzības sniegšanu” norādēm.
5. Visas elektroierīces skolēni drīkst lietot tikai pedagogu, vai skolas darbinieku klātbūtnē.
6. Beidzot darbu ar elektroierīcēm jāatslēdz tās no elektroapgādes.
7. Pirms jaunās elektroierīces lietošanas rūpīgi jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju.
8. Vadu kontaktdakšas drīkst izraut pieturot kontaktligzdu.
9. Aizliegts lietot elektroierīces ar bojātu pievienojuma vada izolāciju, bojātu kontaktdakšu, vai pat bez tās, bojātus slēdžus un kontaktligzdas.
10. Bojātas elektroierīces un iekārtas drīkst labot tikai skolas darbinieks – speciālists.
11. Degošās elektroierīces vispirms jāatvieno no strāvas, pēc tam liesma jānoslāpē ar biezu audumu.
12. Aizliegts bojāt vadu izolāciju un citas darba vietā izvietotās elektroiekārtas.
13. Atklājot traucējumus un bojājumus elektroierīču un iekārtu darbībā, nekavējoties ziņot par to skolotājam.
14. Kabinētā nav atļauts ēst un dzert, elektroierīču un iekārtu tuvumā nedrīkst būt nekādi šķidrums.

15. Nedrīkst aizsegt ierīču ventilācijas atveres vai bāzt tajās kādus priekšmetus.
16. Nedrīkst izjaukt, pārvietot vai citādi bojāt elektroierīces un iekārtas.
17. Aizliegts aiztikt apgaismojuma iekārtas.
18. Elektroierīces drīkst pieslēgt strāvas avotam, izmantojot tikai nebojātus savienojumus/kontaktligzdas.
19. Ja konstatēts vadu pārrāvums, elektroierīču, elektroiekārtu, vadu, kontaktligzdu vai slēdžu bojājums, ir nekavējoties jāpaziņo pedagogam vai skolas darbiniekam.
20. Par elektrodrošību skolā atbild direktors un ar viņa rīkojumu norīkota persona.
21. Skolēnus, uzsākot mācību gadu, ar instrukciju iepazīstina klases audzinātājs.

Direktore

Agita Zariņa